

ホーム移動運転モード設定状態

運行内容	パターン図		モード番号	ポイント				F1		F2		F3		センサ			備考・メモ
	記号	名称		P1	P2	P3	P4	F11	F12	F21	F22	F31	F32	途中	減速	停止	
1 番線左方向発車⇒2番線右向き停車			mode13														
1 番線左方向発車	01-1	スタート位置		L	H	L	L	H	L	H	L	H	L	S6			F3走行中
左ループCWで2番線入線停車	12-1	右向き停車		H	L	L	L	L	H	H	L	H	L		S4	S3	
1 番線左方向発車⇒2番線左向き停車			mode14														
1 番線左方向発車	01-1	スタート位置		L	H	L	L	H	L	H	L	H	L	S7			F1走行中
外周をCWで周回して2番線入線停車	11-1	左向き停車		H	H	L	L	H	L	H	L	H	L		S3.	S4	
2 番線右方向発車⇒1番線右向き停車			mode15														
2 番線右方向発車	25-1	スタート位置		H	H	L	L	L	H	L	H	L	H	S5			F3走行中
外周をCCWで周回して1番線入線停車	26-1	右向き停車		L	H	L	L	L	H	L	H	L	H		S1	S2	
2 番線右方向発車⇒1番線左向き停車			mode16														
2 番線右方向発車	25-1	スタート位置		H	H	L	L	L	H	L	H	L	H	S6			F3走行中
外周をリバースで周回して1番線入線停車	27-1	左向き停車		L	H	H	L	H	L	H	L	L	H		S2	S1	
1 番線ホーム向き変更			mode17														
1 番線右方向発車	03-1	スタート位置		L	H	L	L	L	H	L	H	L	H	S6			F3走行中
外周をリバースで周回して1番線入線停車	23-1	左向き停車		L	H	H	L	H	L	H	L	L	H		S2	S1	
2 番線ホーム向き変更			mode18														
2 番線左方向発車	21-1	スタート位置		H	L	L	L	H	L	L	H	L	H	S6			F3走行中
左ループCCWで2番線入線停車	13-1	右向き停車		H	L	H	L	L	H	H	L	L	H		S4	S3	
1 番線ホーム⇄4 番線ホーム																	
1 番線左方向発車、4 番線入線停車	33	1 番線⇒4 番	mode19	L	H	L	H	H	L	H	L	H	L		S8	S9	
4 番線左方向発車、1 番線入線停車	34	4 番⇒1 番	mode21	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		S1	S2	
1 番線ホームバック⇒2 番線入線			mode22														
1 番線右方向発車	15-1	1 番右⇒停車		L	H	L	L	L	H	L	L	L	L	S7			走行は減速走行のこと
2 番線入線	15-1	停車⇒2 番		H	H	L	L	H	L	L	L	L	L			S4	走行は減速走行のこと
2 番線ホーム⇒4 番線バック入線			mode20														
2 番線右方向発車	36	2 番⇒4 番		H	H	L	L	L	H	L	H	L	L	S8			S8は通過のこと
4 番線バック入線	36	2 番⇒4 番		H	H	L	H	L	L	H	L	L	L			S9	走行は減速走行のこと
4 番線発車⇒1 番線左向き停車			mode23														
4 番線左発車、クロス通過	37	33変形		L	H	H	H	L	L	L	H	H	L	S5			パターン34で発車しクロス走行、3番ホームへ
1番ホーム右回り周回	01-1	右回り周回		L	H	L	L	H	L	H	L	H	L		S2	S1	
4 番線発車⇒3 番線右向き停車			mode24														
4 番線左発車、3 番線右向き停車	38	4 番⇒3 番		L	H	L	H	L	L	L	H	L	H		S5	S5	減速後停止
3 番線右向き発車⇒2 番線右向き停車			mode12														

	3 番線右発車、クロス通過、2 番右向き	39	3 番 → 2 番		H	L	H	L	L	H	H	L	L	H		S4	S3	
1 番線左向き発車 → 3 番線右向き停車				mode11														
	1 番線左発車、3 番線右向き停車	40	1 番 → 3 番		L	L	H	L	H	L	L	L	L	H		S5	S5	減速後停止
3 番線右向き発車 → 1 番線左向き停車				mode10														
	3 番線右発車、クロス通過、1 番左向き	41	3 番 → 1 番		L	H	H	L	H	L	H	L	L	H		S2	S1	

順次運転モード設定状態

運行内容	パターン図		モード番号	ポイント				F1		F2		F3		センサ			備考・メモ
	記号	名称		P1	P2	P3	P4	F11	F12	F21	F22	F31	F32	途中	減速	停止	
2列車順次運転（1番と2番）左方向			mode37														
2番ホーム 左方向発車、周回			mode5														
1番ホーム 左方向発車、周回			mode1														
2列車順次運転（1番と2番）右方向			mode38														
2番ホーム 右方向発車、周回			mode6														
1番ホーム 右方向発車、周回			mode3														
2列車順次運転（1番と2番）左右方向			mode39														
2番ホーム⇒4番ホーム			mode20														
1番ホーム⇒2番ホーム、右向き停車			mode13														
4番ホーム⇒1番ホーム、左向き停車			mode23														
3列車順次運転その1			mode40														
4番ホーム⇒3番ホーム			mode24														
2番ホーム⇒4番ホーム			mode20														
1番ホーム 右方向発車、周回	03-1	左回り旋回		L	H	L	L	L	H	L	H	L	L	S8			
3番ホーム右方向発車、1番ホーム停車	03-1	左回り旋回		L	H	L	L	L	H	L	H	L	H		S1	S2	F3加速、F1減速停止
3番ホーム停車	03-1	左回り旋回		L	H	L	L	L	H	L	H	L	H		S5	S5	
3番ホーム⇒2番ホーム			mode12														
3列車順次運転その2			mode41														
1番ホーム発車⇒停車	02-1	右回り8の字		L	H	H	L	H	L	H	L	L	H	S5	S2	S1	
4番ホーム発車⇒3番ホーム入線			mode24														
4番ホーム入線のため停車	35	1番右⇒4番		L	H	L	L	L	H	L	H	L	L	S8			
4番ホーム入線停車	35	1番右⇒4番		L	H	L	H	L	L	H	L	L	L			S9	F2は減速度でバック
2番3番ホーム右方向発車、2番ホーム停車	31	2番右発車		H	L	H	L	L	H	H	L	L	H		S4	S3	
3番ホーム通過確認	04-1	左回り8の字		L	H	H	L	L	H	L	H	H	L	S5			
1番ホーム入線	01-1	右回り旋回		L	H	L	L	H	L	H	L	H	L		S2	S1	
1列車各駅停車			mode42														
1番ホーム⇒3番ホーム			mode11														
3番ホーム⇒2番ホーム			mode12														
2番ホーム⇒4番ホーム			mode20														
4番ホーム⇒3番ホーム			mode24														
3番ホーム⇒1番ホーム			mode10														